



**RUHENS**

[www.ruhens.co.kr](http://www.ruhens.co.kr)

**RUHENS**  
루헨스

제품 사용 설명서 WHB-1301

## 사용자설명서

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
전압, 전원이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.  
본 사용설명서에는 제품보증서가 기재되어 있습니다.  
사용 전 사용설명서를 반드시 읽어주세요.

[www.ruhens.co.kr](http://www.ruhens.co.kr)



본사 : 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 161  
Tel : 1577-8399 Fax : 02-2065-1650

**WHB-1301**

# 목 차

1. 안전상의 주의	4
2. 제품의 특징	8
3. 각 부의 명칭	9
4. 설치방법	11
5. 시운전	13
6. 제품의 분리	14
7. 사용방법	16
8. 다양한 기능 설명표	20
9. 손질방법	22
10. 수리를 의뢰하기 전에	24
11. 제품규격	25
12. 기능 구분표	26
13. 메모	27
14. 제품보증서	31

*Art of water*  
물을 예술로 끌어올린 기술  
**RUHENNS** ● ● ●

'루헨스' 비데를 사용하시는 고객 여러분께 감사의 인사를 드립니다.  
제품 사용에 앞서 본 설명서를 자세히 읽어주시고, 올바른 사용으로 최고의 만족을  
느끼시기 바랍니다.  
또한, 본 설명서에 기재된 제품보증서를 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

# 01. 안전상의 주의

## ● 표시 의미는 다음과 같습니다.



지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.



지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

## ● 각각의 그림표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

금지를 나타냅니다.

분해금지    젖은손 금지    화기금지  
 물뿌림 금지    일반적 금지


강제를 나타냅니다.

필수지침    접지선접속



분해하거나 개조, 수리하지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



제품 본체나 전원플러그에 물을 뿌리지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마십시오.

▶ 감전의 원인이 됩니다.



손상된 전원코드나 콘센트는 사용하지 마십시오.

▶ 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



접지는 반드시 하셔야 합니다.

▶ 콘센트는 접지극부(어스단자 부착형 콘센트-접지유, 무확인) 있는 콘센트를 사용하십시오.

▶ 접지극부가 없는 경우에는 별도로 접지하여 사용해 주십시오.

▶ 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 됩니다.




전원플러그는 220V 제품 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.

▶ 발열이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.



공업용수의 수도에 연결하지 마십시오.

▶ 피부의 염증을 일으킬 수 있습니다.




전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 서비스 대리점 또는 유자격 기술자에 의해 코드 교환을 해 주십시오.



제품을 변기에서 분리할 때는 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.

▶ 감전의 위험이 있습니다.



# 01. 안전상의 주의

## ⚠ 주의

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 놓지 마십시오.

▶ 사람이 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.



변좌 뚜껑에 무리하게 기대지 마십시오.

▶ 고장의 원인이 됩니다.



연결호스를 구부리거나 무리하게 잡아 당기지 마십시오.

▶ 물이 공급되지 않거나 누수의 원인이 됩니다.



변좌 뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오.

▶ 고장의 원인이 됩니다.



청소할 때 화장실 세제, 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.

▶ 제품이 파손되거나 깨지는 원인이 됩니다.



저온화상에 주의하십시오.

▶ 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온화상을 일으킬 수 있습니다.



## ⚠ 주의

장기간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑고 제품탱크의 물을 빼 주십시오.

▶ 물이 부패해서 피부병의 원인이 됩니다.



제품을 고장난 상태로 사용하지 마십시오.


▶ 고장 시에는 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락 바랍니다.

▶ 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



제품을 분리하여 뒤집어 놓지 마십시오.

▶ 제품 고장의 원인이 됩니다.



## 02 제품의 특징

루헨스 비데에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

### 순간 온수 가열 방식

따뜻한 물을 사용자가 원하는 온도에 맞춰  
계속 사용할 수 있으며,  
사용시에만 물을 가열하여  
기존 저탕식에 비하여  
전기료가 절약됩니다.



### 공기 방울 세정

분사되는 세정수에 적절한 공기 방울이  
섞여있어 부드러운 세정을 할 수 있습니다.



### 마사지기능

물살의 세기를 강하고 약하게 반복으로 조절하여  
마사지를 하여 줍니다.



### 학습 절전기능

사용하는 시간대를 파악하여 최대의  
절전 효과를 볼 수 있습니다.




### 쾌변기능

강력한 물살로 기분 좋게  
배변을 할 수 있습니다.



### 무브기능

기존의 무브 기능과는 달리 움직임의  
폭을 사용자의 체형에 맞게 조정할 수  
있습니다.



### 어린이기능

어린이에 맞게 노즐의 위치와 수압의 세기가  
조절되어 사용할 수 있습니다.



## 03 각 부의 명칭

### 본체




### ※착좌센서부


변좌에 앉은 것을 감지하는 센서가 내장되어 있습니다.  
세정, 비데, 쾌변, 건조, 탈취는 착좌하지 않으면 작동하지 않습니다.

# 03. 각 부의 명칭

## 조작부



## 부속품



# 04. 설치방법


## 설치순서

### 1 기존의 양변기 시트를 분리하십시오.

- ▶ 고정너트를 풀고 시트와 뚜껑을 떼어 내십시오.
- ▶ 떼어낸 시트와 뚜껑, 고정너트는 잘 보관하여 두십시오.




### 2 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시켜 주십시오.




### 3 급수관을 분리하고 T밸브를 설치하여 주십시오.

- ▶ 급수관도 떼어낸 양변기 시트와 함께 잘 보관하여 두십시오. 이사 등으로 제품을 이전할 경우 다시 필요합니다.




### 4 변기용 호스를 연결하여 주십시오.




# 04. 설치방법

- 5 고정 브라켓을 먼저 변기에 고정 시키십시오.



▶ 너트를 고정하시기 전에 변좌와 변기의 앞면이 일치되도록 전 후로 조정한 후 너트를 체결하여 주십시오.


- 6 제품 본체를 고정브라켓에 밀어 넣으십시오.



▶ 딱 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.  
▶ 제품 설치가 잘 안되었을 경우 누수가 될 수 있습니다.

- 7 정수필터를 T밸브에 설치한 후 비데용 호스를 비데본체에 연결하십시오.


\* 정수필터 권장 사용기간은 4~6개월이나 사용량, 수질상태 등 사용환경에 따라 달라질수 있습니다.




# 05. 시운전

## 시운전 순서

- 1 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.




- 2 호스연결부위에서 누수가 없는지 확인하여 주십시오.



- 3 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 제품 상단 로고에 불이 켜지고 노즐이 나왔다 들어가는지 확인을 합니다.

▶ 젖은 손으로 콘센트를 꽂지 마십시오.  
감전의 위험이 있습니다.



- 4 변좌의 착좌 센서부에 손을 대면 급수공급 상태가 되며, 이때 조작부의 수압/온풍조절 단계 표시등이 점멸하고 잠시 후 노즐 좌측면의 배출구를 통하여 약간의 물이 1~2초동안 나오는지를 확인하십시오.



# 06. 제품의 분리


※ 이사 및 청소등으로 제품을 변기에서 분리하실 때에는 다음과 같이 하십시오.

## 분리 순서


- 1 전원플러그를 콘센트에서 빼어주십시오.




- 2 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그고 변기 물탱크의 물을 완전히 배수시키시고 비데용 호스의 비데본체측 너트를 풀어 본체로부터 분리하십시오.




- 3 비데 옆면에 있는 버튼을 눌러 본체 내에 있는 물을 완전히 배수시키신 후 버튼을 계속 누른 상태에서 본체를 앞으로 당겨 변기로부터 분리하십시오.




- 4 고정너트를 풀어 고정브라켓을 변기로부터 분리하십시오.




- 5 비데용 호스, 변기용 호스, T밸브를 분리하여 주십시오.(14p참고)



- 6 비데 설치 시 분리하였던 급수관을 연결하십시오.



- 7 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열고 급수관 연결부에서 누수가 없는지 확인하여 주십시오.



- 8 비데 설치 시 분리하였던 변기시트, 커버를 변기에 조립하여 주십시오.



# 07. 사용방법

## 기본적인 사용방법

### 1 변좌에 앉습니다.

- ▶ 변좌에 앉을 때 착좌 감지 센서부가 가려지게 앉으십시오. (착좌 감지를 하지 못해 정상 작동을 하지 않을 수 있습니다.)



### 3 건조버튼을 누릅니다.

- ▶ 온풍 표시등이 켜집니다.  
(5단계로 사용할 수 있습니다)

건조

### 2 세정,비데,쾌변버튼을 누릅니다.

- ▶ 선택되어진 기능을 사용할 수 있습니다.  
(쾌변 선택 시 무브기능은 사용할 수 없습니다)  
(어린이기능 선택 시 쾌변기능은 작동하지 않습니다.)
- ▶ 쾌변비데의 특화된 물줄기가 직장까지 들어가 변비와 숙변제거에 도움을 줍니다.
- ▶ 세정비데 사용시 설정 시간동안 정지버튼을 누르지 않으면 자동으로 건조기능으로 전환됩니다.



※ 쾌변 사용방법 : 쾌변버튼을 누르게 되면 기존의 세정/비데의 세정수와는 다른 강한 물줄기가 나오게 됩니다. 강한 물줄기가 직장까지 들어가 변비 및 숙변제거에 도움을 줍니다

### 4 정지버튼을 누릅니다.

- ▶ 선택되었던 기능들이 멈춥니다.



### 5 무브세팅

- ▶ 세정, 비데, 사용중에 무브버튼을 누르면 노즐 위치가 앞뒤로 움직여 보다 넓은 법위를 세정할 수 있습니다.
- ▶ 무브기능이 동작하고 있을 때 어린이 버튼을 누르면 움직이는 폭을 조절할 수 있습니다.



### 6 마사지세팅

- ▶ 세정, 비데, 쾌변기능 사용중에 마사지버튼을 누르면 수압이 강/약을 반복하여 마사지를 하여줍니다.



### 7 수압조절

- ▶ 강/약 버튼을 눌러 수압을 조절할 수 있습니다.
- ▶ 수압이 약한 경우에는 수도필터에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.  
정기적으로 점검하여 안정적으로 사용할 수 있도록 하십시오.



### 8 노즐위치조절

- ▶ 세정, 비데, 쾌변기능 사용중에 전/후 버튼을 눌러 조절할 수 있습니다.



# 07. 사용방법

## 기본적인 사용방법

### 9 어린이기능

- ▶ 어린이가 사용할 때 어린이버튼을 먼저 누르고 (조절부 뒤쪽 어린이기능 램프에 불이 들어옵니다) 세정, 비데기능을 사용하면 노즐은 기존의 위치보다 앞으로 더 나오고, 수압의 세기도 약하게 되어 사용할 수 있습니다.
- ▶ 노즐의 위치가 앞으로 더 나오고, 수압이 약하게 되더라도 5단계로 맞출 수 있어 정확한 위치와 수압으로 비데를 사용 할 수 있습니다.
- ▶ 어린이 기능 선택 시 변좌 온도는 일반적인 온도단계 보다 낮아지게 됩니다.
- ▶ 어린이기능이 동작될 때에는 쾌변기능은 동작하지 않습니다.



어린이

### 11 온수온도 조절

- ▶ 온수 온도 조절버튼을 누르면 4단계로 {꺼짐(상온), 저, 중, 고} 조절 됩니다.

온수

### 10 변좌온도 조절

- ▶ 변좌 온도 조절버튼을 누르면 4단계로 {꺼짐(상온), 저, 중, 고} 조절 됩니다.
- ▶ 변좌가 따뜻하면 상단의 로고가 붉은색으로 표시되고 변좌 온도가 낮으면 푸른색으로 표시 됩니다.

변좌

### 12 절전기능

- ▶ 자동절전기능
    - # 절전버튼을 한 번 누르면 자동절전에 들어갑니다. (황색 램프)
    - # 착좌감지가 되지 않을시에는 변좌온도가 일정 온도로 유지됩니다.
    - # 비데를 사용하기 위해 변좌에 앉으면 설정 온도로 변하게 되고, 변좌에서 일어서면 다시 자동 절전 상태로 돌아갑니다.
  - ▶ 학습절전기능
    - # 절전버튼을 두 번 누르면 학습절전에 들어갑니다 (녹색 램프).
    - # 학습절전은 사용자가 사용하는 시간대를 본체 스스로가 감지하여 사용 빈도가 많은 시간대에는 설정온도에 맞추고 사용 빈도가 적은 시간대에는 변좌온도를 일정 온도로 맞춰 최적의 절전상을 유지하는 기능으로 탁월한 절전효과를 얻을 수 있습니다.
    - # 사용 횟수가 적은 시간대에 사용할 때에는 변좌에 앉으면 설정 온도로 올라가게 되어 있습니다.
  - ▶ 절전버튼을 세번 누르면 절전기능이 해제 됩니다.
- \* 본 제품은 순간온수 기열식으로 온수온도를 유지하기 위해 히터를 가동시키는 불필요한 전력 소모를 하지 않아 타사 비데에 비하여 기본적으로 전력의 소모가 적습니다.

### 13 노즐청소

- ▶ 변좌에 앉지 않은 상태에서 세정버튼을 3초 이상 누르면 노즐이 앞으로 최대한 전진하여 사용자가 노즐에 묻어있는 이물질을 쉽게 청소할 수 있습니다. (2분후 복귀)
- ▶ 정지버튼을 누르면 노즐은 복귀하고, 셀프크리닝 동작을 합니다.

3초 이상!



세정

- 직장내에 물을 완전히 제거하지 않으면 배가 더부룩하거나 불편할 수 있으므로 반드시 아랫배에 힘을 주어 확실히 제거 하십시오.
- 치질이나 항문질환이 있는분은 처음 사용시 피가 나거나 아플 수 있습니다.
- 쾌변기능의 과다한 사용은 배변기능을 약화시킬 수도 있습니다.

# 08. 다양한 기능 설명표

● : 쟈스위치 OFF상태

○ : 쟈스위치 ON상태

◐ : ON/OFF 상관없음

기능	작자	스위치 동작	상세 설명	초기상태																								
1	자동무브 설정/해제	○	정지상태에서 무브버튼 3초이상 누름 (해제도 동일) 세정, 비데버튼을 누르면 무브 버튼을 누르지 않아도 자동으로 무브 동작이 됩니다.	취소																								
2	자동마사지 설정/해제	○	정지상태에서 마사지버튼 3초이상 누름 (해제도 동일) 세정, 비데, 쾌변버튼을 누르면 마사지버튼을 누르지 않아도 자동으로 마사지 동작이 됩니다.	취소																								
3	동작음 소거	●	무브 3초이상 누름 동작음 소리를 끌 때 사용합니다.	동작음 켜짐																								
4	세척 (세정,비데,쾌변), 건조 동작 시간 선택	●	버튼 '후'와 버튼 '약'을 동시에 3초이상 누름 설정모드 강 약 전후버튼으로 원하는 시간 선택  • 강약버튼을 이용하여 원하는 세척시간을 선택합니다. <b>강 약</b> <table border="1"><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5분</td><td>3분</td><td>2분</td><td>1분</td><td>30초</td><td></td></tr></table> • 전후버튼을 이용하여 원하는 건조시간을 선택합니다. <b>전 후</b> <table border="1"><tr><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5분</td><td>4분</td><td>3분</td><td>2분</td><td>1분</td><td></td></tr></table>	○	○	○	○	○	○	5분	3분	2분	1분	30초		○	○	○	○	○	○	5분	4분	3분	2분	1분		세척2분 건조3분
○	○	○	○	○	○																							
5분	3분	2분	1분	30초																								
○	○	○	○	○	○																							
5분	4분	3분	2분	1분																								

사용Tip : 세척시간 설정을 3분 이상으로 설정하고 온수 비데 기능을 사용하시면 온수 좌욕 효과가 가능합니다.


5	세정수압 노즐위치 저장	○	세정 사용중 세정버튼 3초누름	현재 사용상태를 저장하고 다른 사람이 수압과 노즐을 다르게 하여 사용하여도 쟈스 OFF시에 현재 사용상태로 자동 설정됩니다.	수압3단 노즐3단
---	--------------	---	------------------	---	--------------

기능	작자	스위치 동작	상세 설명	초기상태
6	비데수압 노즐위치 저장	○	비데 사용중 비데버튼 3초누름	현재 사용상태를 저장하고 다른 사람이 수압과 노즐을 다르게 하여 사용하여도 쟈스 OFF시에 현재 사용상태로 자동 설정됩니다.
7	쾌변수압 노즐위치 저장	○	쾌변 사용중 쾌변버튼 3초누름	현재 사용상태를 저장하고 다른 사람이 수압과 노즐을 다르게 하여 사용하여도 쟈스 OFF시에 현재 사용상태로 자동 설정됩니다.
8	전원 OFF	●	정지 버튼 3초 누름	전원 OFF후 정지, 세정,비데,쾌변 버튼을 누르면 전원이 켜집니다.
9	초기화	●	정지 버튼 5초 누름	모든 기능을 초기상태로 되돌립니다.

# 09. 손질방법

## 급수여과망 청소방법

- 1 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠궈주십시오.
- 2 급수호스를 풀어주신 후, 여과망(본체내장)을 꺼내 칫솔등으로 청소한 후 본체에 넣어주십시오.
- 3 급수호스를 다시 잘 잠궈 주십시오.
- 4 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 열어주십시오.



## 비데 본체 청소방법

- 1 비데는 외각이 플라스틱으로 되어있어 수세미, 약품 등에 의해 손상될 수 있습니다.
- 2 물에 적신 부드러운 천을 꼭 짠 후 닦아주십시오. 목욕용 샤워기 등으로 직접 물을 뿌리지 마십시오.
- 3 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 청소하여 주시고 전원플러그 및 콘센트에는 물이 튀지 않도록 하여 주십시오.
- 4 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지면 감전의 원인이 됩니다.




## 노즐 청소방법

- 1 세정버튼을 3초간 길게 누르십시오. 노즐이 나와서 정지합니다(정지시간 2분).
- 2 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소하고 정지버튼을 누르면 노즐이 들어가면서 셀프 크리닝을 합니다.




## 온수 탱크 물빼기방법

- 1 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 2 급수밸브를 시계방향으로 돌려 잠그십시오.
- 3 본체 옆에 있는 버튼을 눌러 주십시오.



## 겨울철 관리

- 1 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주시고 본체에 전원이 공급되는지 확인하여 주십시오.
- 2 장기간 사용하지 않을 경우에는 온수탱크 물빼기를 하여 주십시오.



# 10. 수리를 의뢰하기 전에

※ 수리를 의뢰하기 전에 다음 사항들을 체크하여 주세요

증상	확인사항
전혀 작동되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 플러그가 빠진 것은 아닌가요?</li> <li>• 정전이 된 것은 아닌가요?</li> </ul>
물이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단수는 아닌가요?</li> <li>• 급수밸브가 잠긴 것은 아닌가요?</li> <li>• 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요?</li> <li>• 연결호스가 꺾여 있는 것은 아닌가요?</li> </ul>
수압이 약할 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수도필터에 이물이 낀 것은 아닌가요?</li> <li>• 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌가요?</li> </ul>
온수가 따뜻하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온수온도가 꺼짐 또는 "저"에 설정된 것은 아닌가요?</li> </ul>
변좌가 따뜻하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 변좌온도가 꺼짐 또는 "저"에 설정된 것은 아닌가요?</li> </ul>
쾌변이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 어린이 모드에 설정된 것은 아닌가요?</li> </ul>

## 자가진단표

※ 이상 현상 발생시 아래 자가 진단표를 참조 하시고 AS 접수시 알려 주시면 조치가 간편해 질 수도 있습니다

No	자가 진단 현상	표시 방법
1	입수 온수센서 단선 또는 미 삽입	온수 황, 녹색 램프 동시 점멸
2	입수 온수센서 단락 및 온도 과승	온수 적, 황색 램프 동시 점멸
3	출수 온수센서 단선 또는 미 삽입	온수 황, 녹색 램프 순차 점멸
4	출수 온수센서 단락 및 온도 과승	온수 적, 황색 램프 순차 점멸
5	변좌센서 단선 또는 미 삽입	변좌 녹색 램프 점멸
6	변좌센서 단락 및 온도 과승	변좌 적색 램프 점멸
7	펌프모터 단선 또는 미 삽입	세정, 비데, 쾌변 동작 안됨
8	펌프모터 단락시	
9	탈취모터 저속 회전 수 검사	
10	탈취모터 과전류 모터 정지	부저음 - 각 증상에 따라 구분 되는 음으로 이상 표시됨
11	건조모터 저속 회전인 경우 히터 정지	
12	건조모터 과전류인 경우 히터, 건조모터 동시 정지	

# 11. 제품 규격


항 목	WHB-1301
정격 전압	단상교류 220V / 60Hz
최대 소비전력	1670W
전원 코드	1.5m
급수방식	수도직결식
사용급수압	0.7~7.5kgf / cm <sup>2</sup>
세정장치	세정
	토수량 비례
	쾌변
수압조절	5단 조절
온도조절	꺼짐(상온), 저, 중, 고
히터용량	1600W
안전장치	온도 퓨즈, 써모 스위치
온도조절	꺼짐(상온), 저, 중, 고
히터용량	55W
안전장치	온도 퓨즈
온풍건조장치	온도조절
	히터용량
	안전장치
사용급수온도	상온~50°C
사용주위온도	3~40°C(권장 10~35°C)
제품크기	470mm X 528mm X 145mm
제품중량	4.7kg (7.7kg) ※ (*)은 제품이 포장된 상태의 무게입니다.
※ 사용적정 수압은 1.0~7.0kgf/cm <sup>2</sup> 입니다.	

## 12. 기능 구분표

구 분		WHB-1301
세정 / 건조기 기능	세정	●
	비데	●
	쾌변	●
	건조	●
	공기방울 세정	●
	펌프 양정식	●
	자동절전	●
	학습절전	●
	무브	●
	마사지	●
쾌적 / 편리기 기능	순간온수	●
	난방변좌	●
	소프트개폐	●
	본체 착탈식	●
	어린이기능	●



### ■ 제품차수

단위 : mm



## 13. 메모

## 13. 메모



## 13. 메모

## 14. 제품보증서

### 제품보증서

- 당사에서는 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생 시 구입 대리점이나 당사 서비스센터로 연락하세요.
- 부품 보유기간은 제품 단종 후 5년입니다.

제 품 명	보 증 기 간		
모 델 명			
구 입 일 자	년	월	일
SER. NO.			
고 객 주 소		성명	
		전화	
판매점주소		성명	
		전화	

#### 무상수리 규정에 관해...

- 보증기간 중 사용설명서의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 아래 유상서비스에 해당되는 경우는 서비스요금 (수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.

#### 유상서비스

- 사용자의 취급 부주의.
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 났을 때 (예: 110V제품에 220V전원을 사용한 경우).
- 센터의 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 때.
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타).
- 설치 후 이용시 낙하(소비자 과실)등에 의한 고장이나 손상.
- 사용자 임의의 내부개조로 발생되는 고장.
- 부품자체의 수명이 다한 경우.



본사 : 경기도 김포시 양촌읍 양곡로 161  
Tel : 1577-8399 Fax : 02-2065-1650  
[www.ruhens.co.kr](http://www.ruhens.co.kr)